

Nummer: BAM04

Ausgabedatum: 25.08.2015

Arbeitsbereich: ...

Arbeitsplatz/Tätigkeit: ...

Betriebsanweisung Mitgänger-Flurförderfahrzeug - handbetrieben



1. Anwendungsbereich

Betriebsanweisung für Benutzer von handbetriebenen Mitgänger-Flurförderfahrzeugen

2. Gefahren für Mensch und Umwelt



- Verletzungen, insbesondere der Füße, durch Anfahren von Personen
- Beschädigungen von Gegenständen
- Schwere Quetschungen durch umkippende Flurförderfahrzeuge
- Prellungen und Brüche durch Herabfallen von Lasten
- Quetschgefahr zwischen Deichsel und Regalen, Wänden u.a.

3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



Täglich vor Arbeitsbeginn:

- Kontrolle des Flurförderfahrzeugs auf erkennbare Sicherheitsmängel bei Bremsen, Lenkung, Hydraulik, Rollen oder Bereifung

Beim Betrieb:

- Gebrauchsanweisung des Herstellers beachten
- Möglichst nicht rückwärts gehen
- Sicherheitsschuhe tragen
- Gerät nicht als Selbstfahrer benutzen („Rollerfahren“)
- Jegliche Mitnahme von Personen ist verboten
- Anfahren der Lagerregale vermeiden
- Nicht mit hochgehobener Last fahren
- Last so laden, dass sie nicht herabfallen oder sie verschieben kann
- LKWs, Sattelaufleger u.a. vorm Be- und Entladen gegen Wegrollen sichern
-

Beim Verlassen des Flurförderzeugs:

- Nicht auf Fluchtwegen, vor Notausgängen oder in Verkehrswegen abstellen
- Beim Abstellen gegen Wegrollen sichern

4. Verhalten bei Störungen

- Festgestellte Mängel melden
- Flurförderfahrzeug bei sicherheitsrelevanten Störungen nicht weiter benutzen
- Gegen weitere Benutzung sichern
- Vorgesetzten Informieren

5. Erste Hilfe

Notruf:

112



- Ruhe bewahren
- Unfallstelle absichern
- Ersthelfer heranziehen
- Unfall melden

6. Instandhaltung, Entsorgung

- Instandhaltung nur durch hiermit beauftragte Personen